


Funktionstabelle Soundversion



	Fuctions	Funktionen
F0	lights on	Licht an
F1	Sound on/off	Sound ein/aus
F2	high pitched airhorn short	hohes Signalhorn kurz
F3	low pitched airhorn long	tiefes Signalhorn lang
F4	mixes airhorn long	gemischtes Signalhorn lang
F5	High Beam	Aufblenden
F6	Machine room Light	Maschinenraum Light
F7	couple	Kuppeln
F8	Shunting mode	Rangiergang
F9	Mute	Lautlos
F10	curve squeak	Kurvenquietschen
F11	Conductors whistle	Schaffnerpfeiff
F12	Cabin door	Führerstandstüre
F13	Drivers Cabin (forward)	Führerstandsbeleuchtung (vorwä
F14	Red light off	Rotlicht aus
F15	Speed lock	Geschwindigkeit konstant
F16	Locomotive solo ride	Fahrverhalten Lok alleinfahrt
F17	Announcement station	Bahnhofsansage
F18	Handbrake on/off	Handbremse an/lösen
F19	Emergency braking	Zwangsbremsung
F20	Compressor	Kompressor
F21	Tachograph	Fahrtenschreiber
F22	Heating motor 2050.002	Heizdiesel 2050.002
F23	mixes airhorn short	gemischtes Signalhorn kurz
F24	high pitched airhorn long	hohes Signalhorn lang
F25	Refueling	Tanken
F26	Sand	Sanden
F27	Vol +	Lautstärke +
F28	Vol -	Lautstärke -

Bei dem verbauten Dekoder handelt es sich um einen Decoder der Fa.ZIMO des Typs:MS450P22. Für Fragen betreffend des Decoders dürfen wir bitten mit der Fa. ZIMO direkt Kontakt aufzunehmen.

Zimo Elektronik GmbH
Schönbrunnerstrasse 188
A-1120 Wien
www.zimo.at