

Funktionstabelle Soundversion

27012 ÖBB 1293.175 DC	17012 ÖBB 1293.175 AC
27022 ÖBB 1293.009 DC	17022 ÖBB 1293.009 AC
27032 ELL 193.282 DC	17032 ELL 193.282 AC
27042 Railpool 193.802 DC	17042 Railpool 193.802 AC
27052 DB 193.303 DC	17052 DB 193.303 AC
27062 ÖBB 1293.080 DC	17062 ÖBB 1293.080 AC
27072 MRCE 193.646 DC	17072 MRCE 193.646 AC
27082 VOEST 193.250 DC	17082 VOEST 193.250 AC
27092 DB 193.813 DC	17092 DB 193.813 AC
27102 ELL 193.962 Nightjet DC	17102 ELL 193.962 Nightjet AC



Bei dem verbauten Dekoder handelt es sich um einen Decoder der Fa.ZIMO des Typs:MS450P. Für Fragen betreffend des Decoders dürfen wir bitten mit der Fa. ZIMO direkt Kontakt aufzunehmen.

Zimo Elektronik GmbH
Schönbrunnerstrasse 188
A-1120 Wien
www.zimo.at

F0	Licht an/aus	Light on/off
F1	Fahr sound an/aus	Sound on/off
F2	Makro tief lang	Macrophone deep long
F3	Makro hoch kurz	Macrophone high short
F4	Makro gemischt lang	Macrophone mixed long
F5	Fernlicht	High beam
F6	Rot aus	Redlight off
F7	Kuppeln	Couple
F8	Rangiergeschwindigkeit	Shunting speed
F9	Mute	Mute
F10	Kurvenquietschen	Curvesqueezing
F11	Schaffnerpfeif	Whistle
F12	Kompressor	Compressor
F13	Führerstandsbeleuchtung	Drivers cabin light on/off
F14	Zugziel beidseitig an/aus	Traget sign light on/off
F15	Makro gemischt kurz	Macrophone mixed short
F16	Makro hoch lang	Macrophone high long
F17	Makro tief kurz	Macrophone deep short
F18	Spurkranzschmierung	Wheel flange lubrication
F19	Zwangsbremsung	Forced braking
F20	Schienenknarren	Rail ratchets
F21	Lüfter	Vent
F22	Klimalüfter	Air conditioner fan
F23	Tür auf/zu	Door open/close
F24	Sanden	Sanding
F25	Lautstärke + (CV397)	Vol+ (CV397)
F26	Lautstärke - (CV396)	Vol- (CV396)