


Funktionstabelle Soundversion



	Fuctions	Funktionen
F0	lights on	Licht an
F1	Sound on/off	Sound ein/aus
F2	low pitched airhorn long	tiefes Signalhorn lang
F3	high pitched airhorn short	hohes Signalhorn kurz
F4	mixes airhorn long	gemischtes Signalhorn lang
F5		
F6		
F7	High Beam	Aufblenden
F8	Shunting mode	Rangiergang
F9	Mute	Lautlos
F10	curve squeak	Kurvenquietschen
F11	Train Mode (Wiesel Train)	Zug Modus (Doppelstock Zug)
F12	Conductors whistle	Schaffnerpfeiff
F13	Announcement St.Pölten	Durchsage St.Pölten
F14	Announcement Wien West	Durchsage Wien West
F15	Announcement Passby	Durchsage Durchfahrt
F16	Speed lock	Geschwindigeits Vorwahl
F17	couple	Kuppeln
F18	Air Compressor	Kompressor
F19	auxillary Air Compressor	Hilfs - Kompressor
F20	Emergency braking	Zwangsbremsung
F21	Emergency braking	Zwangsbremsung
F22	Flange lubrication	Spurkranzschmierung
F23	Taurus piepen	Taurus piepen
F24	Air Valve	Luft Ventil
F25	Door closing (3 times)	Türen schließen (3 mal)
F26	Sand	Sanden
F27	Vol +	Lautstärke +
F28	Vol -	Lautstärke -

Bei dem verbauten Dekoder handelt es sich um einen Decoder der Fa.ZIMO des

Typs:MS455P22. Für Fragen betreffend des Decoders dürfen wir bitten mit der Fa. ZIMO direkt Kontakt aufzunehmen.

CV Werte und weitere Details auf www.jaegerndorfer.at/modellbahn

Zimo Elektronik GmbH
Schönbrunnerstrasse 199
A-1120 Wien
www.zimo.at