
JÄGERNDORFER
COLLECTION

60202_1 ÖBB 1089.05
60202_2 ÖBB 1189.02
60202_3 ÖBB 1189.04
60202_4 DR E89 05
60202_5 BBÖ 1100.02
60202_6 ÖBB 1189.05



Funktionstabelle Soundversion

	Fuctions	Funktionen
F0	lights on	Licht an
F1	Sound on/off	Sound ein/aus
F2	pipe short	Pfiff kurz
F3	pipe medium	Pfiff mittel
F4	pipe long	Pfill lang
F5	Conductors whissle	Schaffnerpfiff
F6	Shunting mode, shunting light	Rangiergang, Rangierlicht
F7	curve squeak	Kurvenquietschen
F8	couple	Kuppeln
F9	Compressor	Kompressor
F10	Cabin door	Führerstandstüre
F11	Hand-pump	Bügel-Handpumpe
F12	Panto up/down	Bügel auf/ab
F13	Brake test	Bremsprobe
F14	Air pressure	Luftdruck
F15	Air release	Luft ablassen
F16	Sand	Sanden
F17	Mute	Lautlos
F18	Vol +	Lautstärke +
F19	Vol -	Lautstärke -

Bei dem verbauten Dekoder handelt es sich um einen Decoder der Fa.ZIMO des Typs:MS540E24. Für Fragen betreffend des Decoders dürfen wir bitten mit der Fa. ZIMO direkt Kontakt aufzunehmen.

Zimo Elektronik GmbH
Schönbrunnerstrasse 188
A-1120 Wien
www.zimo.at

Die Darstellung des richtigen Sound für die unterschiedlichen Hauptschalter können mit folgenden Werten eingestellt werden:

Cv256
Wert 101: Gasdruckhauptschalter 1089 (60202_1, 60202_5)
Wert 102: Öldruckhauptschalter 1189 (60202_2, 60202_3 und 60202_6)
Wert 103: DR Hauptschalter (60202_4)

JÄGERNDORFER
COLLECTION

Jägerndorfer Ges.m.b.H
Hermannsplatz 17
A-2560 Berndorf
Tel.: +43 2672 87078
Fax: +43 2672 85077
jc@jaegerndorfer.at
www.jaegerndorfer.at