



Ersatzteile Fahrwerk  
Spare parts chassis





Bild 11

	Bezeichnung	Description	Bestellnummer
15	Rahmendetails	Frame details	26710-003-02
16	Blende	Cover	26710-002-02
17	Zahnräder	gears	26710-002-03
18	Antriebsachsen mit Kurbelstange	axles with rod	26710-002-01
18	Antriebsachsen mit Haftreifen mit Kurbelst.	axles with rod and rubber tire	26710-002-10
19	Kupplungen	Couplers	26710-003-01
20	Schleifer	Pickup	16710-003-03
21	Abdeckung	Cover	26710-003-05
	Zurüstbeutel	Accessories	26710-001-13
	Wechselstrom Schleifer	Slider AC	16710-002-04
	Schraubenset	Set of screws	26710-003-04



26740 ÖBB 1062.06 DC 16740 ÖBB 1062.06 AC  
26750 ÖBB 1062.003 DC 16750 ÖBB 1062.003 AC



Lieber Modellbahnfreund!

Dear Model Train friend!

Sie halten ein Modell der ÖBB Baureihe 1062 im Maßstab 1:87 H0 in Händen.  
Als Nachfolger der Baureihen 1061 und 1161 wurde die Baureihe 1062 vorerst im Osten und im Westen Österreichs eingesetzt.  
Erst später wurden alle Lokomotiven in die Zugförderung Wien Süd verlegt. Dort versahen die Lokomotiven hauptsächlich den Verschubdienst in Wien West und Wien Süd/Ost, wie auch leichten Güterzugdienst.  
1995 wurden alle Lokomotive der Baureihe 1062 ausgemustert. Derzeit existiert noch eine funktionsfähige Maschine im Eisenbahnmuseum Strasshof. JC realisiert mit den Modellen der Baureihe 1062 absolute Topmodelle.

This is a precise model of the OBB type 1062 in H0 scale 1:87.  
Following the locomotives 1016 and 1161, the 1062 was located in the major cities in Austria. Later the operation area was moved to the east of Austria. The locomotive was mainly used as the most important shunting locomotive, as well for light cargo trains.  
The locomotives were scrapped in 1995. Only one working loco was left and rebuilt in the railway museum in Strasshof near Vienna.  
JC produces a top model in several versions of the OBB 1062 in green or red color.



Jägerndorfer Ges.m.b.H  
Bundesstrasse 20  
A-2563 Pottenstein  
Tel.: +43 2672 / 87078  
Fax.: +43 2672 / 85077  
jc@jaegerndorfer.at  
www.jaegerndorfer.at



Jägerndorfer Ges.m.b.H  
Bundesstrasse 20  
A-2563 Pottenstein  
Tel.: +43 2672 / 87078  
Fax.: +43 2672 / 85077  
jc@jaegerndorfer.at  
www.jaegerndorfer.at



### Auspacken des Modells

Bitte nehmen Sie die Lokomotive vorsichtig mittels der Folie aus der Verpackung.  
Die Lokomotive muss eingefahren werden. Hierfür sollte sie 30 Minuten vorwärts und 30 Minuten rückwärts, jeweils im mittleren Geschwindigkeitsbereich ohne Belastung gefahren werden.  
Für alle nicht in dieser Beschreibung angeführten Arbeiten empfehlen wir den Fachhandel aufzusuchen.

### Zurüsten

Sollte das Modell in Vitrinen oder in Displays ausgestellt werden, empfehlen wir, die gekürzten Anbauteile gegen die in der Verpackung beiliegenden Teile zu tauschen. Ein Fahrbetrieb mit den vollständig nachgebildeten Teilen (Bremsschläuche, etc) ist nicht zu empfehlen, da es nicht möglich ist, den NEM Kupplungsschacht zu benutzen.

### Wartung

Generell muss das Modell nur nach etwa 50 Betriebsstunden geölt werden. Bitte verwenden Sie nur Öle, die für Modelleisenbahnen angeboten werden.

Das Modell sollte nur von Personen über 14 Jahren in Betrieb genommen werden, da es sich nicht um ein Spielzeug handelt.

### Austausch der Zurüstteile

Kupplungs- und Bremsschlauchimitationen gegen beiliegende Teile austauschen. Teile nach vorne abziehen. Beiliegende Teile können eingesteckt werden.




Bild 1




Bild 2

### Unwrap the model

Take out cautiously using the foil .  
Please let the loco run for around 30 minutes in both directions in medium speed range without load. This will increase the power and life time of the motor.  
Please contact your specialised dealer or distributor for all procedures or replacements not shown in this instruction sheet.

### Fittings

The enclosed brake hoses and coupler clamps can be mount for a more realistic impression for display only. It is not possible to enable a reliable operation with the above mentioned parts as the NEM coupler shaft is covered by the brake hoses.

### Maintenance

A lubrication service is required after approximately 50 operation hours. Please use only oil exclusively marked as Modeltrain oil. Please follow the shown operation steps.

The model should not be operated by persons younger than 14 years, as it does not represent a toy.

### Exchange of accesories

Exchange the mounted coupler- and brakehose-imitations for the enclosed (full sized) brakehose-imitations and coupler- imitation.




Bild 10

	Bezeichnung	Description	Bestellnummer
9	Blindstecker	Dummy Plug	26710-003-06
10	Hauptplatine	Main PCB	26710-003-07
11	Schneckengetriebedeckel	Worm gear cover	26720-001-14
12	Lichtplatinen mit Triebwerksbeleuchtung	Light PCBs incl. Mechanismlight	26710-003-08
13	Pufferbrust komplett 26740	Puffer support 26740	26740-001-15
13	Pufferbrust komplett 26750	Puffer support 26750	26750-001-16
14	Motor mir Schneckengetriebe	Moto incl. Snail gear	26710-001-18



Ersatzteile Gehäuse I  
Spare parts body I




Bild 9

	Bezeichnung	Description	Bestellnummer
1	Gehäuse komplett 26740	Body complete 26740	26740-001-01
1	Gehäuse komplett 26750	Body complete 26750	26750-001-02
2	Handgriffe komplett 26740	Handrail complete 26740	26740-001-04
2	Handgriffe komplett 26750	Handrail complete 26750	26750-001-05
3	Dachausrüstung	Roof details	26710-001-06
5	Lichtleiter komplett	Light guides	26710-001-07
4	Inneneinrichtung	Interior	26710-001-08
6	Fenster komplett mit Scheibenwischer	Windows complete incl. Wipers	26710-001-09
8	Stromabnehmer 26740	Panto 26740	26720-003-02
8	Stromabnehmer 26750	Panto 26750	26720-003-03



## Abnahme des Gehäuses

Die zwei Befestigungsschrauben lösen.  
Gehäuse vorsichtig abnehmen.

## Removing the body

Release the two fixing screws and move the body  
carefully from the chassis.




Bild 1

## Schmieren

Nach dem Abnehmen des Gehäuses die unten gezeigten Punkte mit ein paar wenigen Tropfen eines speziellen Modelleisenbahn Öls schmieren. Die Schmierpunkte sind in Bild 1 und Bild 3 zu sehen.

Um die Getriebeschnecke zu schmieren, muss die Hauptplatine aufgeklappt werden. Dazu die in Bild 4 gezeigten Schrauben lösen.

## Lubrication

Remove the body, and use only a few drops of a special model train oil at the shown points. (see picture 3 and picture 5). To reach the worm gear, the Main PCB must be removed by opening the shown screws. (picture 4).




Bild 3




Bild 4



## Dekodereinbau

Es können handelsübliche Dekoder mit einer „NEXT“ Schnittstelle verbaut werden.



### Dekodereinbau

Es können handelsübliche Dekoder mit einer „NEXT“ Schnittstelle verbaut werden. Folgende Funktionen können gesteuert werden:

AUX 1: Rangierlicht (Weisses Licht an beiden Seiten)

AUX 2: Triebwerksbeleuchtung

Für den Einbau den Dummstecker entnehmen und Dekoder einsetzen. Ein optionaler Lautsprecher kann (15x11) kann unter der vorderen Lichtplatine unter der beigelegten Abdeckung verbaut werden.

### Decoderassembly

A decoder with an onboard „NEXT“ interface can be assembled. The following functions can be controlled by the decoder:

AUX 1: Shutning light (White light on both ends )

AUX 2: drive mechanism light

To assemble the decoder, remove the dummy plug and install the decoder in the sideward gap.

An optional speaker (15x11) can be placed under the light PCB under a preassembled cover (or attached to the accessory bag)..

### Sound Decoder

Es sollte ein „MICRO“ Decoder verbaut werden (ESU micro Sound 5 mit „onboard“ NEXT Schnittstelle), der in dem seitlichen Spalt verbaut werden kann. Der empfohlene Lautsprecher: ESU 50321 (11mm x 15mm).

### Sound Decoder

A „MICRO“ sound decoder shall be used that can be fitted in the sideways gap. (ESU micro Sound 5 with onboard NEXT interface). Recommended speaker: ESU 50321 (11mm x 15mm).




Bild 4

Abnehmen des Resonanzgehäuses.

Remove the resonancebody.




Bild 5

Dekoder wie gezeigt einlegen. Mit Doppelklebeband sichern.

Locate the Decoder at the place shown in the grafic below and fix it with a double sided adhesive.




Bild 6

Abnehmen des Resonanzgehäuses.

Remove the resonancebody.




Bild 7

Lautsprecher in die dafür vorgesehene Öffnung legen.

Locate the louspeaker in the aperture.




Bild 8

Den Sound Dekoder (ESU Micro Sound) in der seitlichen Ausnehmung positionieren.

Locate the sound decoder in the gap as shown in the picture..